

毛玉とりとりキリスキ

セーターなどの衣類だけでなく
カーペットや布製ソファなど
布製品がよみがえる！



吸いつけて毛玉をカット
掃除機につけるだけ



使用方法

布地が重なっていたり、よじれたままだと生地をいためます。

掃除機にセット

お手持ちの掃除機のホースに装着して使用します。掃除機の吸込み口の内径にサイズが合わない場合は、継ぎ手パイプ(茶)・(青)・(透明)を使用しサイズを合わせてください。



衣類の準備



パワー(回転速度調整)を設定 ※強1〜弱6まで生地にあわせて調整可能

本体のカバーをスライドすることで、布地の厚みや掃除機のパワーに合った回転速度を調整できます。



△使用上の注意

- ハンディ掃除機ではご使用できません。
- 掃除機のごみ詰まりを除去してから使用してください。
- 布地についた異物(例: ご飯粒、飴、ガム、木くず等)は刃を傷めますのであらかじめお取りください。
- 毛先を立てた生地(例: タオル、シャギーカーペット、シームレスストッキング、モヘヤ、カシミア等高級素材)には、使用しないでください。
- アップリケ・ボタン・チャック等のでこぼしている所に当たりますと布地が吸い込まれ、破れる恐れがありますので、そのような箇所では少し浮かせてご使用ください。
- 縄編など段差のある生地にご使用の場合、強く押し付けると生地を傷める原因となりますので、下に当て布等を敷いて平らな状態でご使用ください。
- 生地の種類によって風合いの変わる場合もありますので、目立たない場所でお試しのうえ、ご使用ください。
- 刃を傷める原因になりますので、本体を水で洗ったり、濡らしたりしないでください。
- 故障・火災の原因になりますので、ストーブ・ヒーター・直射日光の当たる所等、高温になる場所には置かないでください。
- 靴下等薄手のものは必ず低パワー(④〜⑥)で吸い付けて撫でるようにして、押し当てずにご使用ください。強く押し当てると糸が切れ、穴の開くことがあります。
- 使用中はその場を離れないでください。長時間布地の同一部分に当てたままですと穴が開きます。

【動力】真空エアーモーター方式 【サイズ】(約)29.5×10×11cm 【材質】本体:ABS樹脂、内刃:鋼、外刃:鋼、吸引調整カバー:ABS樹脂、固定ネジ:スチール、継ぎ手パイプ茶:ポリエチレン、継ぎ手パイプ青:ポリエチレン、継ぎ手パイプ透明:塩化ビニル樹脂 【付属品】継ぎ手パイプ3本(茶・青・透明) [各メーカー延長管 適応サイズ]直径32〜40mmの正円形 [原産国]日本

使用手順

※作業中の音が気になる方は、パワーの設定を④〜⑥に落とし、掃除機のパワーも(弱)にする等の調節をお試しください。



この説明文は大切に保管し、使用の際にはよくお読みください。

ご使用前に必ずお読みください。

- 本体には、鋭利な内刃・外刃がついており、外刃に触れるとけがの恐れがあります。ご使用後はカバーをおりし、**幼児の手の届かない場所に保管してください。**
- 本体横の**ストッパーピン**は取り外しが可能なため、お子さまが飲んだりしないように、ご注意ください。

△警告 ※使用されるときは必ず下記のことを厳守ください。

- 製品内の内刃・ファンが回転中は、**外刃の穴**や、カバーの下に見える**8つの長穴**に絶対に指や異物を入れないでください。重大なけが・製品破損の原因となります。
- 外刃は薄く精密にできておりますので、指で押さえたり、物に当てたり、**衝撃を与えないでください。**けがの恐れや破損の原因となります。
- 毛玉取りおよび布製品のお手入れ専用器具ですので、**ひげそりやベットの毛のカット**等、用途以外の目的ではご使用にならないでください。負傷の恐れがあります。
- ご使用後にカバーを下げる時、カバー前面を強く押さえないでください。カバー破損の原因になります。
- 分解、改造、部品交換をしないでください。破損やけがの恐れがあります。



販売元

総合クリーニング資材製造卸



株式会社 中村商店

〒464-0083 愛知県名古屋市中種区北千種1-8-29
TEL (052) 722-2994 (代) FAX (052) 723-2555

ご用命、お問い合わせは……